



Gerätewart  
informiert

## Verkehrsblitzer TLF mit Ladeerhaltung



**Info:** Auf dem TLF 16/25 sind im G2 zwei Verkehrsabsicherungsblitzer mit Ladeerhaltung untergebracht. Sie befinden sich rechts neben dem Stromaggregat.

Beim Entnehmen der Blitzer die Bügel nach links ziehen.

